

[CATÁLOGO]

CONEXÕES ENGATE RÁPIDO



CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------|--|
| Pressão | Máxima de 10,5 kgf/cm ² (150 psi) |
| Temperatura | -10°C a 80°C |
| Material | PBT e latão niquelado |
| Padrão de rosca | BSP |

MODELOS

Conexão reta

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPCB405 | 4 | M5 | 10 |
| SPCB406 | 4 | M6 | 10 |
| SPCB401 | 4 | 1/8" | 10 |
| SPCB402 | 4 | 1/4" | 10 |
| SPCB605 | 6 | M5 | 12 |
| SPCB606 | 6 | M6 | 12 |
| SPCB601 | 6 | 1/8" | 12 |
| SPCB602 | 6 | 1/4" | 12 |
| SPCB603 | 6 | 3/8" | 12 |
| SPCB604 | 6 | 1/2" | 12 |
| SPCB801 | 8 | 1/8" | 14 |
| SPCB802 | 8 | 1/4" | 14 |
| SPCB803 | 8 | 3/8" | 14 |
| SPCB804 | 8 | 1/2" | 14 |
| SPCB1001 | 10 | 1/8" | 17 |
| SPCB1002 | 10 | 1/4" | 17 |
| SPCB1003 | 10 | 3/8" | 17 |
| SPCB1004 | 10 | 1/2" | 17 |
| SPCB1202 | 12 | 1/4" | 19 |
| SPCB1203 | 12 | 3/8" | 19 |
| SPCB1204 | 12 | 1/2" | 19 |
| SPCB1402 | 14 | 1/4" | 21 |
| SPCB1403 | 14 | 3/8" | 21 |
| SPCB1404 | 14 | 1/2" | 24 |
| SPCB1602 | 16 | 1/4" | 24 |
| SPCB1603 | 16 | 3/8" | 24 |
| SPCB1604 | 16 | 1/2" | 24 |
| SPC1418 | 1/4" | 1/8" | 12 |
| SPC1414 | 1/4" | 1/4" | 17 |
| SPC3814 | 3/8" | 1/4" | 17 |



Conexão 90° - joelho/cotovelo orientável

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPLB405 | 4 | M5 | 8 |
| SPLB401 | 4 | 1/8" | 12 |
| SPLB402 | 4 | 1/4" | 8 |
| SPLB605 | 6 | M5 | 12 |
| SPLB606 | 6 | M6 | 12 |
| SPLB601 | 6 | 1/8" | 12 |
| SPLB602 | 6 | 1/4" | 12 |
| SPLB603 | 6 | 3/8" | 12 |
| SPLB604 | 6 | 1/2" | 12 |
| SPLB801 | 8 | 1/8" | 14 |
| SPLB802 | 8 | 1/4" | 14 |
| SPLB803 | 8 | 3/8" | 14 |
| SPLB804 | 8 | 1/2" | 14 |
| SPLB1001 | 10 | 1/8" | 17 |
| SPLB1002 | 10 | 1/4" | 17 |
| SPLB1003 | 10 | 3/8" | 17 |
| SPLB1004 | 10 | 1/2" | 17 |
| SPLB1202 | 12 | 1/4" | 17 |
| SPLB1203 | 12 | 3/8" | 17 |
| SPLB1204 | 12 | 1/2" | 17 |
| SPLB1402 | 14 | 1/4" | 24 |
| SPLB1403 | 14 | 3/8" | 24 |
| SPLB1404 | 14 | 1/2" | 24 |
| SPLB1602 | 16 | 1/4" | 24 |
| SPLB1603 | 16 | 3/8" | 24 |
| SPLB1604 | 16 | 1/2" | 24 |
| SPL1418 | 1/4" | 1/8" | 12 |
| SPL1414 | 1/4" | 1/4" | 16 |
| SPL3814 | 3/8" | 1/4" | 17 |
| SPL1214 | 1/2" | 1/4" | 19 |



SW se refere a medida do sextavado (pega-chave). Indicativo de chave de boca compatível.

Conexão reta fêmea

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPCFB401 | 4 | 1/8" | 12 |
| SPCFB601 | 6 | 1/8" | 12 |
| SPCFB602 | 6 | 1/4" | 15 |
| SPCFB603 | 6 | 3/8" | 19 |
| SPCFB604 | 6 | 1/2" | 24 |
| SPCFB801 | 8 | 1/8" | 14 |
| SPCFB802 | 8 | 1/4" | 15 |
| SPCFB803 | 8 | 3/8" | 19 |
| SPCFB1001 | 10 | 1/8" | 17 |
| SPCFB1002 | 10 | 1/4" | 17 |
| SPCFB1003 | 10 | 3/8" | 19 |
| SPCFB1004 | 10 | 1/2" | 24 |
| SPCFB1202 | 12 | 1/4" | 19 |
| SPCFB1203 | 12 | 3/8" | 19 |
| SPCFB1204 | 12 | 1/2" | 24 |



Conexão cotovelo união

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| SPVB4 | 4 |
| SPVB6 | 6 |
| SPVB8 | 8 |
| SPVB10 | 10 |
| SPVB12 | 12 |
| SPVB14 | 14 |
| SPVB16 | 16 |
| SPVB806 | 8 |



Conexão união

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| SPUB4 | 4 |
| SPUB6 | 6 |
| SPUB8 | 8 |
| SPUB10 | 10 |
| SPUB12 | 12 |
| SPUB14 | 14 |
| SPUB16 | 16 |
| SPU1414 | 1/4" |
| SPU3838 | 3/8" |



Conexão redução

| Referência | Tubo Ø1 | Tubo Ø2 |
|------------|---------|---------|
| SPGB604 | 6 | 4 |
| SPGB608 | 6 | 8 |
| SPGB804 | 8 | 4 |
| SPGB806 | 8 | 6 |
| SPGB810 | 8 | 10 |
| SPGB1006 | 10 | 6 |
| SPGB1008 | 10 | 8 |
| SPGB1208 | 12 | 8 |
| SPGB1210 | 12 | 10 |



Conexão união - redução

| Referência | Tubo Ø1 | Tubo Ø2 |
|------------|---------|---------|
| SPUB406 | 4 | 6 |
| SPUB608 | 6 | 8 |
| SPUB610 | 6 | 10 |
| SPUB810 | 8 | 10 |
| SPUB812 | 8 | 12 |
| SPUB1012 | 10 | 12 |



Conexão cruzeta

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| GPZB4 | 4 |
| GPZB6 | 6 |
| GPZB8 | 8 |
| GPZB10 | 10 |
| GPZB12 | 12 |



SW se refere a medida do sextavado (pega-chave). Indicativo de chave de boca compatível.

Conexão tee - rosca lateral

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPDB405 | 4 | M5 | 10 |
| SPDB401 | 4 | 1/8" | 12 |
| SPDB402 | 4 | 1/4" | 10 |
| SPDB605 | 6 | M5 | 12 |
| SPDB601 | 6 | 1/8" | 12 |
| SPDB602 | 6 | 1/4" | 14 |
| SPDB603 | 6 | 3/8" | 14 |
| SPDB604 | 6 | 1/2" | 24 |
| SPDB801 | 8 | 1/8" | 14 |
| SPDB802 | 8 | 1/4" | 17 |
| SPDB803 | 8 | 3/8" | 14 |
| SPDB804 | 8 | 1/2" | 24 |
| SPDB1002 | 10 | 1/4" | 17 |
| SPDB1003 | 10 | 3/8" | 19 |
| SPDB1004 | 10 | 1/2" | 24 |
| SPDB1202 | 12 | 1/4" | 19 |
| SPDB1203 | 12 | 3/8" | 21 |
| SPDB1204 | 12 | 1/2" | 24 |
| SPDB1402 | 14 | 1/4" | 24 |
| SPDB1403 | 14 | 3/8" | 24 |
| SPDB1404 | 14 | 1/2" | 24 |
| SPDB1602 | 16 | 1/4" | 24 |
| SPDB1603 | 16 | 3/8" | 24 |
| SPDB1604 | 16 | 1/2" | 24 |



Conexão tee - rosca central

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPBB405 | 4 | M5 | 10 |
| SPBB401 | 4 | 1/8" | 10 |
| SPBB402 | 4 | 1/4" | 10 |
| SPBB605 | 6 | M5 | 12 |
| SPBB601 | 6 | 1/8" | 12 |
| SPBB602 | 6 | 1/4" | 12 |
| SPBB603 | 6 | 3/8" | 14 |
| SPBB604 | 6 | 1/2" | 24 |
| SPBB801 | 8 | 1/8" | 17 |
| SPBB802 | 8 | 1/4" | 14 |
| SPBB803 | 8 | 3/8" | 19 |
| SPBB804 | 8 | 1/2" | 24 |
| SPBB1002 | 10 | 1/4" | 17 |
| SPBB1003 | 10 | 3/8" | 17 |
| SPBB1004 | 10 | 1/2" | 24 |
| SPBB1202 | 12 | 1/4" | 17 |
| SPBB1203 | 12 | 3/8" | 19 |
| SPBB1204 | 12 | 1/2" | 24 |
| SPBB1402 | 14 | 1/4" | 24 |
| SPBB1403 | 14 | 3/8" | 24 |
| SPBB1404 | 14 | 1/2" | 24 |
| SPBB1602 | 16 | 1/4" | 24 |
| SPBB1603 | 16 | 3/8" | 24 |
| SPBB1604 | 16 | 1/2" | 24 |



Conexão tee tubo

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| SPEB4 | 4 |
| SPEB6 | 6 |
| SPEB8 | 8 |
| SPEB10 | 10 |
| SPEB12 | 12 |
| SPEB14 | 14 |
| SPEB16 | 16 |
| SPE1414 | 1/4" |



Conexão tee tubo - redução

| Referência | Tubo Ø1 | Tubo Ø2 |
|------------|---------|---------|
| SPTB604 | 6 | 4 |
| SPTB804 | 8 | 4 |
| SPTB806 | 8 | 6 |
| SPTB1006 | 10 | 6 |
| SPTB1008 | 10 | 8 |
| SPTB1208 | 12 | 8 |
| SPTB1210 | 12 | 10 |



SW se refere a medida do sextavado (pega-chave). Indicativo de chave de boca compatível.

Conexão Y com rosca

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPWB405 | 4 | M5 | 10 |
| SPWB401 | 4 | 1/8" | 10 |
| SPWB402 | 4 | 1/4" | 10 |
| SPWB605 | 6 | M5 | 12 |
| SPWB601 | 6 | 1/8" | 14 |
| SPWB602 | 6 | 1/4" | 14 |
| SPWB603 | 6 | 3/8" | 14 |
| SPWB604 | 6 | 1/2" | 14 |
| SPWB801 | 8 | 1/8" | 14 |
| SPWB802 | 8 | 1/4" | 16 |
| SPWB803 | 8 | 3/8" | 17 |
| SPWB804 | 8 | 1/2" | 24 |
| SPWB1001 | 10 | 1/8" | 17 |
| SPWB1002 | 10 | 1/4" | 17 |
| SPWB1003 | 10 | 3/8" | 19 |
| SPWB1004 | 10 | 1/2" | 24 |
| SPWB1201 | 12 | 1/8" | 19 |
| SPWB1202 | 12 | 1/4" | 19 |
| SPWB1203 | 12 | 3/8" | 21 |
| SPWB1204 | 12 | 1/2" | 24 |
| SPWB1402 | 14 | 1/4" | 24 |
| SPWB1403 | 14 | 3/8" | 24 |
| SPWB1404 | 14 | 1/2" | 24 |
| SPWB1602 | 16 | 1/4" | 24 |
| SPWB1603 | 16 | 3/8" | 24 |
| SPWB1604 | 16 | 1/2" | 24 |



Conexão Y

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| SPYB4 | 4 |
| SPYB6 | 6 |
| SPYB8 | 8 |
| SPYB10 | 10 |
| SPYB12 | 12 |
| SPYB14 | 14 |
| SPYB16 | 16 |



Conexão Y - redução

| Referência | Tubo Ø1 | Tubo Ø2 |
|------------|---------|---------|
| SPYB604 | 6 | 4 |
| SPYB804 | 8 | 4 |
| SPYB806 | 8 | 6 |
| SPYB1006 | 10 | 6 |
| SPYB1008 | 10 | 8 |
| SPYB1210 | 12 | 10 |
| SPYB1412 | 14 | 12 |
| SPYB1614 | 16 | 14 |



Conexão distribuidor de ar - redução

| Referência | Tubo Ø1 | Tubo Ø2 |
|------------|---------|---------|
| GPKB604 | 6 | 4 |
| GPKB804 | 8 | 4 |
| GPKB806 | 8 | 6 |
| GPKB1006 | 10 | 6 |
| GPKB1008 | 10 | 8 |
| GPKB1210 | 12 | 10 |



Conexão plug de vedação

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| PVB4 | 4 |
| PVB6 | 6 |
| PVB8 | 8 |
| PVB10 | 10 |
| PVB12 | 12 |



Conexão distribuidor de ar

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| GPKB4 | 4 |
| GPKB6 | 6 |
| GPKB8 | 8 |
| GPKB10 | 10 |
| GPKB12 | 12 |



SW se refere a medida do sextavado (pega-chave). Indicativo de chave de boca compatível.

Conexão joelho controle de fluxo

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| JSCB405 | 4 | M5 | 8 |
| JSCB401 | 4 | 1/8" | 11 |
| JSCB605 | 6 | M5 | 8 |
| JSCB601 | 6 | 1/8" | 11 |
| JSCB602 | 6 | 1/4" | 14 |
| JSCB603 | 6 | 3/8" | 18 |
| JSCB604 | 6 | 1/2" | 20 |
| JSCB801 | 8 | 1/8" | 11 |
| JSCB802 | 8 | 1/4" | 14 |
| JSCB803 | 8 | 3/8" | 18 |
| JSCB804 | 8 | 1/2" | 22 |
| JSCB1001 | 10 | 1/8" | 11 |
| JSCB1002 | 10 | 1/4" | 14 |
| JSCB1003 | 10 | 3/8" | 18 |
| JSCB1004 | 10 | 1/2" | 22 |
| JSCB1202 | 12 | 1/4" | 14 |
| JSCB1203 | 12 | 3/8" | 19 |
| JSCB1204 | 12 | 1/2" | 22 |



Conexão controle de fluxo linear

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| JSLB4 | 4 |
| JSLB6 | 6 |
| JSLB8 | 8 |
| JSLB10 | 10 |
| JSLB12 | 12 |



Conexão de Bloqueio Linear

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| JSVB4 | 4 |
| JSVB6 | 6 |
| JSVB8 | 8 |
| JSVB10 | 10 |



Conexão união painel

| Referência | Tubo | Rosca | SW |
|------------|------|-------|----|
| SPMB4 | 4 | M12x1 | 14 |
| SPMB6 | 6 | M14x1 | 17 |
| SPMB8 | 8 | M16x1 | 19 |
| SPMB10 | 10 | M20x1 | 24 |
| SPMB12 | 12 | M22x1 | 27 |
| SPMB14 | 14 | M24x1 | 27 |
| SPMB16 | 16 | M26x1 | 30 |



União com retenção

| Referência | Tubo |
|------------|------|
| SPUR6 | 6 |
| SPUR8 | 8 |



Cortador de Tubo

CT1000



Soprador de Ar

SAD2000 - Rosca 1/4 BSP



SW se refere a medida do sextavado (pega-chave). Indicativo de chave de boca compatível.